

Recommended values for Media Tension

We recommend setting **Media Tension** in the menus to one of the following values according to the width of the loaded media. The value depends on the **Tension Measurement** setting.

If a non-recommended value is used, there may be banding (horizontal band patterns or strips of uneven color) or creases in the printing results.

Recommended values for Media Tension

| Media width (inches) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Tension Measurement is Periodically/Every Page | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| Tension Measurement is Off | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Valeurs recommandées pour Tension support

Nous vous recommandons de régler **Tension support** dans les menus à l'une des valeurs suivantes en fonction de la largeur du support chargé. La valeur dépend du réglage de la **Mesure de la tension**.

Si une valeur non recommandée est utilisée, il peut apparaître des bandes (motifs de bande horizontale ou bandes de couleur inégale) ou des pliures dans les résultats d'impression.

Valeurs recommandées pour Tension support

| Largeur de support (pouces) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| La Mesure de la tension est Régulièrement/Chaque page | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| La Mesure de la tension est Non | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Valori raccomandati per Tensione Supporto

Si consiglia l'impostazione di **Tensione Supporto** nei menu su uno dei seguenti valori in base alla larghezza del supporto caricato. Il valore dipende dall'impostazione **Misurazione tensione**.

Se viene utilizzato un valore non consigliato, potrebbero esservi delle strisce (bande orizzontali o strisce di colori irregolari) o pieghe nei risultati di stampa.

Valori raccomandati per Tensione Supporto

| Larghezza supporto (pollici) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Misurazione Tensione è Periodicamente/Ogni pagina | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| Misurazione Tensione è Off | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Empfohlene Werte für Medien-Spannung

Wir empfehlen, für **Medien-Spannung** in den Menüs einen der folgenden Werte entsprechend der Breite des eingelegten Mediums einzustellen. Der Wert hängt von der Einstellung für die **Spannungsmessung** ab.

Wenn ein nicht empfohlener Wert eingestellt wird, können Banding (horizontale Streifenmuster oder Streifen mit ungleichmäßigen Farben) sowie Falten im Druckergebnis auftreten.

Empfohlene Werte für Medien-Spannung

| Medienbreite (Zoll) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Spannungsmessung ist Regelmäßig/Nach Jeder Seite | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| Spannungsmessung ist Aus | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Valores recomendados para la Tensión Soporte

Le recomendamos que ajuste la **Tensión Soporte** en los menús a uno de los siguientes valores, de acuerdo a la anchura del soporte cargado. El valor depende de la configuración de la **Medición de la Tensión**.

Si se utiliza un valor no recomendado, pueden aparecer rayas (dibujos horizontales de rayas o tiras de color irregular) o aparecer pliegues en los resultados de la impresión.

Valores recomendados para la Tensión Soporte

| Ancho del soporte (pulgadas) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| La Medición de la Tensión es Regularmente/Cada Página | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| La Medición de la Tensión está Desactivada | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Valores recomendados para a Tensão do Suporte

Recomendamos o ajuste da **Tensão do Suporte** nos menus para um dos seguintes valores de acordo com a tamanho dos suportes carregados. O valor depende da configuração da **Medição da Tensão**.

Se for utilizado um valor não recomendado, poderá haver bandas (padrões de bandas horizontais ou tiras de cores desiguais) ou dobras nos resultados da impressão.

Valores recomendados para a Tensão do Suporte

| Largura do suporte (centímetros) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| A Medição da Tensão é Periodicamente/Todas as as Páginas | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| A Medição da Tensão é Não | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |



412480100

Aanbevolen waarden voor Mediaspanning

Wij raden aan **Mediaspanning** in de menu's op één van de volgende waarden in te stellen in overeenstemming met de breedte van de geladen media. De waarde is afhankelijk van de instelling **Spanningsmeting**.

Als een niet-aanbevolen waarde wordt gebruikt, kan er sprake zijn van banden (horizontale bandpatronen of stroken van ongelijkmatige kleur) of kreukels in de afdrukresultaten.

Aanbevolen waarden voor Mediaspanning

| Mediabreedte (inches) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Spanningsmeting is Regelmatig/Elke Pagina | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| Spanningsmeting is Uit | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Рекомендуемые значения для Натяжения носителя

Мы рекомендуем настройку **Натяжения носителя** в меню на одно из следующих значений, в соответствии с шириной загруженного носителя. Значение зависит от настройки **Измерение натяжения**.

Если используется не рекомендуемое значение, то на напечатанных результатах могут появиться полосы (структуры горизонтальных линий или полосы неровного цвета) или складки.

Рекомендуемые значения для Натяжения носителя

| Ширина носителя (дюймы) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Измерение натяжения установлено на Периодически/Каждая страница | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| Измерение натяжения установлено на Выкл | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

介质张力的推荐值

我们推荐根据装入介质的宽度，在菜单中将介质张力设置为下列数值之一。数值取决于张力测量设置。

如果使用非推荐的数值，可能出现条纹（水平条纹图案或不均匀色带）或使打印结果出现折皱。

介质张力的推荐值

| 介质宽度（英寸） | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 张力测量为定期/每页 | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| 张力测量为关 | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

Media Tension 的建議值

我們建議根據放入材料的寬度，將選單中的 [Media Tension] 設定為下列其中一項數值。此數值會取決於 [Tension Measurement] 設定。

若使用了非建議的數值，在列印成品中可能會出現條紋（水平條紋圖案或品質不均的色條）或皺摺。

Media Tension 的建議值

| 材料寬度（英吋） | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| [Tension Measurement] 爲 [Periodically] / [Every Page] | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| [Tension Measurement] 爲 [Off] | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

용지 장력의 권장 설정값

메뉴에서 용지 장력을 급지된 용지의 너비에 따라 다음과 같이 설정하는 것이 좋습니다. 권장 값은 장력 측정의 설정에 따라 달라집니다.

만일 권장하지 않는 값을 사용하면 인쇄된 결과물에 밴딩(불균일한 색상의 가로 줄무늬 또는 띠)이나 주름이 생길 수 있습니다.

용지 장력의 권장 설정값

| 용지 너비(인치) | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 장력 측정이 주기적으로/ 페이지마다인 경우 | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| 장력 측정이 OFF인 경우 | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |

メディアテンションの推奨値

セットしたメディア幅に応じて、設定メニューの [メディアテンション] を以下の値に設定することをお勧めします。値は、[テンション測定] の設定により異なります。推奨以外の値では、印刷結果にバンディング（水平方向の帯状のムラやスジ）やしわが生じることがあります。

[メディアテンション] 推奨値

| メディア幅（インチ） | 64 | 52 | 44 | 42 | 36 | 24 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| [テンション測定] が [定期] / [1ページごと] のとき | Lv28 | Lv23 | Lv19 | Lv19 | Lv16 | Lv11 |
| [テンション測定] が [OFF] のとき | Lv39 | Lv32 | Lv27 | Lv26 | Lv22 | Lv15 |