

# English

## For Mac OS X Users:

If you are using EPSON CameraStarter and you connect an EPSON camera to a computer, EPSON CameraStarter may not start automatically. In this case, start EPSON CameraStarter manually and then close it.

If you are using EPSON PhotoStarter and you connect a memory card to a computer, EPSON PhotoStarter may not start automatically. In this case, start EPSON PhotoStarter manually and then close it.

If you are using PIF DESIGNER, you may not be able to choose Print from the File menu. In this case, start EPSON PhotoQuicker manually and then close it.

If you are using EPSON Photo!4, you may see a message that says certain software is not installed, even though you installed the bundled software correctly. In this case, manually start the software that is indicated as not installed, and then close it.

Once you start the software manually, these problems will no longer occur.

The bundled software is located in the following application folders. (If you cannot find the software in the following folders, install the CD-ROM that is supplied with your product.)

### *Note:*

*Installable software may vary according to your product.*

#### **EPSON PhotoQuicker**

Applications: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

#### **EPSON PRINT Image Framer Tool**

Applications: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

#### **EPSON CameraStarter**

Applications: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

#### **EPSON PhotoStarter**

Applications: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

#### **Upload To Web**

Applications: EPSON Photo!4: Upload to Web

# Deutsch

## Für Anwender von Mac OS X:

Wenn Sie EPSON CameraStarter verwenden und eine EPSON-Kamera an den Computer anschließen, kann es sein, dass EPSON CameraStarter nicht automatisch startet. Starten Sie in diesem Fall EPSON CameraStarter manuell und schließen Sie es dann.

Wenn Sie EPSON PhotoStarter verwenden und eine Speicherkarte in den Computer einsetzen, kann es sein, dass EPSON PhotoStarter nicht automatisch startet. Starten Sie in diesem Fall EPSON PhotoStarter manuell und schließen Sie es dann.

Wenn Sie PIF DESIGNER verwenden, kann es sein, dass “Drucken” im Menü “Ablage” nicht anwählbar ist. Starten Sie in diesem Fall EPSON PhotoQuicker manuell und schließen Sie es dann.

Wenn Sie EPSON Photo!4 verwenden, erscheint möglicherweise die Meldung, dass bestimmte Software nicht installiert ist, obwohl Sie das Softwarepaket ordnungsgemäß installiert haben. Starten Sie in diesem Fall die als nicht installiert gemeinte Software manuell und schließen Sie sie dann.

Sobald Sie die Software manuell gestartet haben, treten diese Probleme nicht mehr auf.

Das Softwarepaket befindet sich in den folgenden Anwendungsordnern. (Wenn Sie die Software nicht in den folgenden Ordnern finden können, installieren Sie die mit Ihrem Produkt mitgelieferte CD-ROM.)

### *Hinweis:*

*Die zu installierende Software kann je nach Produkt variieren.*

#### **EPSON PhotoQuicker**

Anwendungen: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

#### **EPSON PRINT Image Framer Tool**

Anwendungen: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool 2.1

#### **EPSON CameraStarter**

Anwendungen: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

#### **EPSON PhotoStarter**

Anwendungen: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

#### **Upload To Web**

Anwendungen: EPSON Photo!4: Upload to Web

# Français

## Pour les utilisateurs de Mac OS X :

Si vous utilisez EPSON CameraStarter et que vous connectez un appareil photo EPSON à un ordinateur, EPSON CameraStarter peut ne pas démarrer automatiquement. Dans ce cas, démarrez-le manuellement, puis refermez-le.

Si vous utilisez EPSON PhotoStarter et que vous connectez une carte mémoire à un ordinateur, EPSON PhotoStarter peut ne pas démarrer automatiquement. Dans ce cas, démarrez-le manuellement, puis refermez-le.

Si vous utilisez PIF DESIGNER, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner l’option Imprimer dans le menu Fichier. Dans ce cas, démarrez EPSON PhotoQuicker manuellement, puis refermez-le.

Si vous utilisez EPSON Photo!4, un message indiquant qu’ un logiciel n’ est pas installé peut apparaître, même si vous avez installé correctement le logiciel intégré. Dans ce cas, démarrez manuellement le logiciel qui n’est pas installé, puis refermez-le.

Une fois le logiciel démarré manuellement, ces problèmes ne surviendront plus.

Le logiciel intégré se trouve dans les dossiers d’application suivants (dans le cas contraire, installez-le à partir du CD-ROM fourni avec le logiciel).

### *Remarque :*

*Le logiciel installable peut varier selon le produit.*

#### **EPSON PhotoQuicker**

Applications : EPSON PhotoQuicker3 for X : EPSON PhotoQuicker3 for X

#### **EPSON PRINT Image Framer Tool**

Applications : EPSON PRINT Image Framer Tool : PRINT Image Framer Tool2.1

#### **EPSON CameraStarter**

Applications : EPSON Photo!4 : EPSON CameraStarter

#### **EPSON PhotoStarter**

Applications : EPSON PhotoStarter3 for X : EPSON PhotoStarter3 for X

#### **Upload to Web**

Applications : EPSON Photo!4 : Upload to Web

# Español

## Para los usuarios de Mac OS X:

Si utiliza EPSON CameraStarter y conecta una cámara EPSON a un ordenador, es posible que EPSON CameraStarter no se inicie automáticamente. En ese caso, inicie EPSON CameraStarter manualmente y luego ciérrelo.

Si utiliza EPSON PhotoStarter y conecta una tarjeta de memoria a un ordenador, es posible que EPSON PhotoStarter no se inicie automáticamente. En ese caso, inicie EPSON PhotoStarter manualmente y luego ciérrelo.

Si utiliza PIF DESIGNER, quizás no pueda elegir la opción Imprimir del menú Archivo. En ese caso, inicie EPSON PhotoQuicker manualmente y luego ciérrelo.

Si utiliza EPSON Photo!4, aparecerá un mensaje indicando que falta por instalar determinado software, incluso si ha instalado el software incorporado correctamente. En ese caso, instale manualmente el software señalado en el mensaje y luego ciérrelo.

En cuanto inicie el software manualmente dejará de tener estos problemas.

El software incorporado se encuentra en las siguientes carpetas de aplicación. (Si no encuentra el software en las siguientes carpetas, instale el CD-ROM que acompaña a su producto.)

### *Nota:*

*El software para instalar varía según el producto.*

#### **EPSON PhotoQuicker**

Aplicaciones : EPSON PhotoQuicker3 for X : EPSON PhotoQuicker3 for X

#### **EPSON PRINT Image Framer Tool**

Aplicaciones: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool 2.1

#### **EPSON CameraStarter**

Aplicaciones: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

#### **EPSON PhotoStarter**

Aplicaciones: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

#### **Upload to Web**

Aplicaciones: EPSON Photo!4: Upload to Web

# Italiano

## Per utenti di Mac OS X:

Se si utilizza EPSON CameraStarter e si collega una fotocamera EPSON a un computer, EPSON CameraStarter potrebbe non venire avviato automaticamente. In questo caso, avviare EPSON CameraStarter manualmente e quindi chiuderlo.

Se si utilizza EPSON PhotoStarter e si collega una scheda di memoria a un computer, EPSON PhotoStarter potrebbe non venire avviato automaticamente. In questo caso, avviare EPSON PhotoStarter manualmente e quindi chiuderlo.

Se si utilizza PIF DESIGNER, potrebbe non essere possibile scegliere Stampa dal menu File. In questo caso, avviare EPSON PhotoQuicker manualmente e quindi chiuderlo.

Se si utilizza EPSON Photo!4, potrebbe venire visualizzato un messaggio che indica la mancata installazione di un dato software, anche se l’ installazione del pacchetto software è avvenuta correttamente. In questo caso, avviare manualmente il software indicato come non installato, quindi chiuderlo.

Una volta avviato manualmente il software, tali problemi non si verificano ulteriormente.

Il pacchetto software è situato nelle seguenti cartelle di applicazioni. (Se non si trova il software nelle cartelle che seguono, installare il CD fornito con il prodotto in uso.)

### *Nota:*

*Il software installabile può variare a seconda del prodotto in uso.*

#### **EPSON PhotoQuicker**

Applicazioni: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

#### **EPSON PRINT Image Framer Tool**

Applicazioni: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

#### **EPSON CameraStarter**

Applicazioni: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

#### **EPSON PhotoStarter**

Applicazioni: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

#### **Upload to Web**

Applicazioni: EPSON Photo!4: Upload to Web

# Português

### Para Utilizadores de Mac OS X:

Se estiver a utilizar o EPSON CameraStarter e ligar uma câmara EPSON a um computador, o EPSON CameraStarter poderá não iniciar automaticamente. Se isso acontecer, inicie manualmente o EPSON CameraStarter e, em seguida, encerre-o.

Se estiver a utilizar o EPSON PhotoStarter e ligar um cartão de memória a um computador, o EPSON PhotoStarter poderá não iniciar automaticamente. Se isso acontecer, inicie manualmente o EPSON PhotoStarter e, em seguida, encerre-o.

Se estiver a utilizar o PIF DESIGNER, poderá não conseguir seleccionar a opção Imprimir no menu Ficheiro. Se isso acontecer, inicie manualmente o EPSON PhotoQuicker e, em seguida, encerre-o.

Se estiver a utilizar o EPSON Photo!4, poderá aparecer uma mensagem a indicar que determinado software não está instalado, apesar de ter instalado correctamente todo o software incluído. Se isso acontecer, inicie manualmente o software indicado como não instalado e, em seguida, encerre-o.

Depois de iniciar manualmente o software, estes problemas não ocorrerão de novo.

O software incluído está localizado nas seguintes pastas das aplicações. Se não conseguir encontrar o software nas seguintes pastas, insira o CD-ROM fornecido com o produto.

***Nota:***

*O software que pode instalar pode variar consoante o produto que estiver a utilizar.*

***EPSON PhotoQuicker***

Aplicações: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

***EPSON PRINT Image Framer Tool***

Aplicações: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

***EPSON CameraStarter***

Aplicações: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

***EPSON PhotoStarter***

Aplicações: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

***Upload To Web***

Aplicações: EPSON Photo!4: Upload To Web

# Nederlands

### Voor gebruikers van Mac OS X:

Als u EPSON CameraStarter gebruikt en u sluit een camera van EPSON aan op uw computer, bestaat de mogelijkheid dat EPSON CameraStarter niet automatisch wordt gestart. In dit geval moet u EPSON CameraStarter handmatig starten en vervolgens sluiten.

Als u EPSON PhotoStarter gebruikt en u sluit een geheugenkaart aan op uw computer, bestaat de mogelijkheid dat EPSON PhotoStarter niet automatisch wordt gestart. In dit geval moet u EPSON PhotoStarter handmatig starten en vervolgens sluiten.

Als u PIF DESIGNER gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat u de opdracht Afdrukken in het menu Bestand niet kunt selecteren. In dit geval moet u EPSON PhotoQuicker handmatig starten en vervolgens sluiten.

Als u EPSON Photo!4 gebruikt, kan worden gemeld dat bepaalde software niet is geïnstalleerd, terwijl alle bijgeleverde software wel correct is geïnstalleerd. In dit geval moet u de zogenaamd niet-geïnstalleerde software handmatig starten en vervolgens sluiten.

Wanneer u de software handmatig hebt gestart, zullen deze problemen niet meer optreden.

De bijgeleverde software bevindt zich in de volgende mappen. (Als de software niet in de volgende mappen aanwezig is, moet u de cd-rom installeren die bij uw apparaat is geleverd.)

***Opmerking:***

*Het hangt van uw specifieke apparaat af welke software kan worden geïnstalleerd.*

***EPSON PhotoQuicker***

Programma's: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

***EPSON PRINT Image Framer Tool***

Programma's: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

***EPSON CameraStarter***

Programma's: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

***EPSON PhotoStarter***

Programma's: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

***Upload To web***

Programma's: EPSON Photo!4: Upload to web

# 简体中文

### 对于MAC OS X 用户:

如果您在把EPSON相机连接到计算机时正在使用EPSON CameraStarter，EPSON CameraStarter可能不会自动运行。此情况下，请手动运行EPSON CameraStarter然后关闭它。

如果您在使用EPSON PhotoStarter 时连接存储卡到计算机，EPSON PhotoStarter 可能不会自动运行。此情况下，请手动运行EPSON PhotoStarter 然后关闭它。

如果您正在使用PIF DESIGNER，您在文件菜单中可能无法选择打印。此情况下，请手动运行EPSON PhotoQuicker 然后关闭它。

如果您正在使用EPSON Photo!4，您可能会看到提示信息显示没有安装特定的软件，即使您已经正确的安装了它。此情况下，请手动运行该软件然后关闭它。

您手动运行了软件后， 这些问题将不再发生。

捆绑软件位于以下的应用程序文件夹。（如果您在以下的文件夹无法找到软件，请从随产品附带的光盘中安装相应的软件。）

注意:
可安装的软件可能会根据您购买的产品不同而不同。

EPSON PhotoQuicker
Applications: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

EPSON PRINT Image Framer Tool
Applications: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

EPSON CameraStarter
Applications: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

EPSON PhotoStarter
Applications: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

Upload To Web
Applications: EPSON Photo!4: Upload to Web

# 繁體中文

### MacOS X 使用者：

當您將 EPSON 數位相機連接至電腦，若無法自動開啓 EPSON CameraStarter ，請手動開啓 EPSON CameraStarter，然後再關閉。

當您將記憶卡連接至電腦，若無法自動開啓 EPSON PhotoStarter，請手動開啓 EPSON PhotoStarter，然後再關閉。

若您使用 PIF DESIGNER，您可能無法從“檔案”選單中選擇“列印”。此時，請手動開啓 EPSON PhotoQuicker，然後再關閉。

若您使用 EPSON Photo!4，可能會出現某個軟體沒有安裝的訊息，即使您已經正確地安裝搭配的軟體。此時，請手動開啓訊息中所指示的軟體，然後再關閉。

一旦您手動開啓軟體，將不會再發生這些問題。

搭配的軟體位於以下的應用程式資料夾中。(若您無法在下列的資料夾中找到軟體，請使用隨產品附贈的光碟片安裝。)

附註：
您可安裝的軟體，將依據產品而有所不同。

***EPSON PhotoQuicker***

應用程式: EPSON PhotoQuicker3 for X: EPSON PhotoQuicker3 for X

***EPSON PRINT Image Framer Tool***

應用程式: EPSON PRINT Image Framer Tool: PRINT Image Framer Tool2.1

***EPSON CameraStarter***

應用程式: EPSON Photo!4: EPSON CameraStarter

***EPSON PhotoStarter***

應用程式: EPSON PhotoStarter3 for X: EPSON PhotoStarter3 for X

***Upload To Web***

應用程式: EPSON Photo!4: Upload to Web