

<Enhanced Matte Paper>

English

When using this paper, follow these guidelines for best results. See your printer documentation for any additional instructions.

**Caution:**  
Use this paper with ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.


**Using the roll paper spindle**

Please use the following roll feed spindle with this paper:  
3-inch Roll Feed Spindle

**Note:**  
High tension spindle is needed for some printers.  
To find out which spindle is better for your printer, and for a list of compatible printers and their spindle product numbers, see your product catalog sheet or check the Epson web site.

**Handling the paper**

- The paper's printable side is on the outside of the roll.



- Do not fold the paper; it will damage the coating.
- Avoid touching the printable surface. Moisture and oils from your skin can affect print quality.

**Caution:**  
To avoid smudging the printing surface, always handle the paper by the edges.

- Save the original packaging for storing unused paper.

**Printing on the paper**

- For best results, use this paper under normal conditions, between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) and 40 to 60% relative humidity. If it is used outside this range, the printed image could be scratched or the image quality could be poor.
- See your printer documentation for instructions on loading the paper in your printer.
- Make sure that the edge of the paper is cut cleanly, at a 90-degree angle in each corner. Edges cut on a slant or unevenly may not feed smoothly, or the print area may extend beyond the edges of the paper.
- Do not print in the area at the end of the paper that separates from the cardboard core; the image quality could be poor.
- This paper requires time to dry. Do not touch the printed surface until the ink dries.

**Making the printer driver settings**

- Select Enhanced Matte Paper as the Paper Type setting in your printer driver. If this setting is not listed, select Media2.
- If these settings are not listed, select Watercolor Paper - Radiant White.

**Note:**  
For better image quality, deselect the High Speed checkbox on the Advanced menu.

**Displaying your prints**

- Be careful not to smear or scratch the printed surface of the paper.
- Let the prints dry completely before displaying.
- This paper is intended for display indoors. Do not display this paper outdoors.
- Lamination is not recommended, since it will cause air bubbles to be trapped between the laminating film and the paper.
- If you attach a print to an adhesive display board or other adhesive surface, do not try to remove the print because it might not separate from the board cleanly and tear.

**Storing your printouts**

To keep your prints from discoloring, store them in a dark location, away from high temperature, high humidity, or direct sunlight.

**Storing unused paper**

Remove the roll from the spindle and carefully roll up any unused paper. Store it in its original packaging-including the bag and box-in a dark location away from extreme temperatures, high humidity, and direct sunlight. Failure to do so may cause deterioration in the quality of the paper.

**Caution:**  
Do not leave the paper in the printer for a long period of time; its quality will deteriorate.

Deutsch

<Enhanced Matte Paper>

Gehen Sie bei der Verwendung dieses Druckmediums folgendermaßen vor, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Nähere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

**Achtung:**  
Verwenden Sie dieses Druckmedium nur mit Tintenstrahldruckern. Verwenden Sie dieses Druckmedium nicht mit Laserdruckern oder Fotokopierern. Andernfalls werden möglicherweise die Geräte beschädigt.


**Hinweis zu Rollenpapierspindel**

Bitte verwenden Sie die folgende Spindel für Rollenpapierzufuhr mit diesem Papier:  
3-Zoll-Spindel für Rollenpapierzufuhr

**Hinweis:**  
Für einige Drucker brauchen Sie eine Spindel mit einer hohen Papierspannung.  
Um herauszufinden, welche Spindel am besten für Ihren Drucker geeignet ist und für eine Liste mit kompatiblen Druckern und ihren Spindelseriennummern, beziehen Sie sich bitte auf unseren Produktkatalogbogen oder sehen Sie auf der Epson-Webseite nach.

**Handhabung des Druckmediums**

- Die bedruckbare Seite des Druckmediums befindet sich an der Außenseite der Rolle.



- Falten Sie das Druckmedium nicht. Die Beschichtung ist sehr empfindlich.
- Vermeiden Sie es, die bedruckbare Seite zu berühren. Feuchtigkeit und Hautfette können die Druckqualität beeinträchtigen.

**Achtung:**  
Fassen Sie das Druckmedium nur an den Kanten an, um keine Spuren auf der bedruckbaren Seite zu hinterlassen.

- Heben Sie die Originalverpackung auf, um das Druckmedium darin zu lagern.

**Bedrucken des Druckmediums**

- Um optimale Ergebnisse zu erhalten, verwenden Sie dieses Druckmedium unter normalen Umgebungsbedingungen: bei Temperaturen von 15 bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%. Wenn das Druckmedium außerhalb dieser Spanne verwendet wird, zerkratzen die Ausdrücke möglicherweise, oder die Druckqualität wird beeinträchtigt.
- Nähere Informationen zum Einlegen des Druckmediums erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckmedium gleichmäßig abgeschnitten wird, so dass jede Ecke einen 90°-Winkel aufweist. Wenn das Druckmedium schräg oder ungleichmäßig abgeschnitten wird, wird es möglicherweise nicht korrekt eingezogen, oder der druckbare Bereich wird über die Kanten des Druckmediums hinaus verschoben.
- Bedrucken Sie nicht den Bereich, der am Ende des Druckmediums an den Kartonkern anschließt. Die Druckqualität ist möglicherweise schlecht.
- Dieses Druckmedium benötigt einige Zeit zum Trocknen. Berühren Sie die bedruckte Seite nicht, so lange die Tinte nicht getrocknet ist.

**Druckertreibereinstellungen vornehmen**

- Wählen Sie im Druckertreiber Enhanced Matte Paper als Medium aus. Wenn diese Einstellung nicht aufgeführt wird, wählen Sie Medium-2 aus.
- Wenn diese Einstellungen nicht aufgeführt werden, wählen Sie Watercolor Paper - Radiant White aus.

**Hinweis:**  
Sie erzielen eine bessere Druckqualität, wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen das Kontrollkästchen Bidirektional deaktivieren.

**Ausdrücke ausstellen**

- Achten Sie darauf, dass Sie die bedruckte Seite nicht verschmieren oder zerkratzen.
- Lassen Sie die Ausdrücke ausreichend trocknen, bevor Sie sie ausstellen.
- Dieses Druckmedium sollte nur in Räumen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Eine Laminierung wird nicht empfohlen, da zwischen der Laminierfolie und dem Druckmedium Luftblasen eingeschlossen werden können.
- Wenn Sie einen Ausdruck auf eine selbstklebende Fläche aufbringen, versuchen Sie nicht, ihn wieder zu entfernen. Möglicherweise lässt er sich nicht gut entfernen und zerreißt.

**Ausdrücke lagern**

Damit Ihre Ausdrücke nicht verfärben, lagern Sie sie an einem dunklen Ort, und schützen Sie sie hermetisch vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

**Nicht verwendetes Papier lagern**

Entfernen Sie das Druckmedium von der Rollenpapierspindel, und rollen Sie das nicht verwendete Druckmedium sorgfältig auf. Lagern Sie es in der Originalverpackung (Kunststoffhülle und Karton) an einem dunklen Ort. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Ansonsten wird möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigt.

**Achtung:**  
Lassen Sie das Druckmedium nicht längere Zeit im Drucker. Andernfalls nimmt die Qualität ab.

## <Papier Mat Supérieur>

### Français

Pour des résultats optimum sur ce papier, suivez les instructions suivantes. Se référer au mode d'emploi de l'imprimante pour toute instruction complémentaire.

**Attention :**  
*Ce support est destiné à des imprimantes à jet d'encre, uniquement. L'utilisation de ce papier avec des imprimantes laser ou des photocopieurs pourrait provoquer des dommages matériels.*

#### Remarque sur le support rouleau

Avec ce papier, veuillez utiliser l'axe d'alimentation du rouleau suivant:


Axe d'alimentation du rouleau 3"

**Remarque :**  
*Certaines imprimantes requièrent l'utilisation d'un axe à tension élevée.*

*Pour savoir quel axe est le mieux adapté à votre imprimante et pour voir la liste des imprimantes et des références d'axes compatibles, reportez-vous à la fiche catalogue de votre produit ou consultez le site Web d'EPSON.*

#### Manipulation du papier

- La face à imprimer du support se trouve sur la partie extérieure du rouleau.



- Ne pas plier le papier afin de ne pas abîmer le couchage.
- Éviter de toucher la surface à imprimer. L'humidité et le contact de la peau pourraient détériorer la qualité de l'impression.

**Remarque :**  
*Afin d'éviter de marquer la surface imprimée, toujours tenir la feuille par ses bords.*

- Garder l'emballage d'origine pour conserver le papier inutilisé.

#### Impression sur papier

- Afin d'optimiser les résultats, utiliser ce papier dans des conditions normales : température comprise entre 15 et 25 °C et taux d'humidité compris entre 40 et 60%. Une utilisation dans des conditions ne respectant pas ces recommandations risque de craqueler votre image ou d'appauvrir la qualité de votre impression.
- Se référer au mode d'emploi de l'imprimante pour les instructions relatives au chargement du papier dans la machine.
- Vérifier que les bords de la feuille soient coupés proprement et que chaque coin de feuille forme un angle à 90°. Des bords coupés de façon irrégulière peuvent empêcher un bon chargement dans l'imprimante ; la zone d'impression pourrait également s'étendre au-delà des bordures de la feuille.
- Ne pas imprimer sur le papier de fin de rouleau en contact avec le mandrin carton. La qualité de l'image pourrait être diminuée.
- Ce papier demande du temps pour sécher. Ne pas toucher la surface imprimée avant le séchage complet de l'encre.

#### Installation des pilotes de l'imprimante

- Sélect ionnez Papier Mat Supérieur comme paramètre Type de papier dans votre pilote. Si ce paramètre ne figure pas dans la liste, sélectionnez Support-2.

- Le cas échéant, sélectionnez Papier Aquarelle - Extra Blanc.

**Remarque :**  
*Pour une image de meilleure qualité, désélectionner la touche Vitesse Rapide dans la barre d'outil.*

#### Exposition des impressions

- Faire attention à ne pas marquer ou rayer la surface à imprimer du papier.
- Laisser les impressions sécher entièrement avant de les afficher.
- Ce papier est conçu pour des expositions à l'intérieur. Ne pas exposer le papier en extérieur.
- Il n'est pas recommandé de plastifier ce papier. Des bulles d'air pourraient s'infiltrer entre le film plastique et la feuille de papier.
- Si vous fixez une impression sur un panneau adhésif de présentation, ne pas essayer de décoller la feuille qui risque de ne pas se séparer proprement.

#### Conservation de vos impressions

Afin de préserver vos impressions d'une décoloration, conservez les dans un endroit sombre, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

#### Conservation du papier inutilisé

Enlever le rouleau de l'axe et enrouler avec précaution le papier inutilisé. Conservez-le dans son emballage d'origine (avec le sachet plastique et la boîte), dans un endroit à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Ne pas respecter ces conditions de conservation pourrait détériorer la qualité du papier.

**Attention :**  
*Ne pas laisser le papier dans l'imprimante pendant une longue période, la qualité s'en trouverait amoindrie.*

## <Papel mate de calidad superior>

### Español

Para obtener los mejores resultados siga estas directrices cuando utilice este papel. Consulte la documentación de su impresora para cualquier información adicional.

**Precaución :**  
*Utilice este papel solamente con impresoras de inyección de tinta. No lo utilice con impresoras láser o fotocopadoras, de lo contrario podrían dañarse.*

#### Nota para el eje del rollo de papel

Utilice el siguiente eje de alimentación de rollo con este papel:

Eje de rollo de papel de 3 pulgadas


#### Nota:

*Algunas impresoras necesitan el eje de alta tensión.*

*Para saber qué eje es mejor para su impresora, y para obtener una lista de impresoras compatibles y los números de producto de sus ejes, consulte el catálogo de productos o el sitio Web de EPSON.*

#### Manipulación

- La cara imprimible del papel es la parte exterior del rollo.



- No doble el papel; podría dañar la cara imprimible.
- Evite tocar la cara imprimible del papel. La suciedad y la grasa de sus dedos podría afectar a la calidad de impresión.

**Precaución :**  
*Para no manchar la superficie imprimible, manipule este soporte sujetándolo siempre por los bordes.*

- Conserve el embalaje original para guardar el papel no utilizado.

#### Impresión

- Para obtener los mejores resultados, utilice este papel sólo en condiciones normales de entorno: entre 15 y 25 °C y entre el 40 y 60% HR. Fuera de estos rangos la calidad de impresión puede verse afectada.
- Consulte en la documentación de su impresora, las instrucciones de carga del papel.
- Asegúrese de que el borde del soporte esté cortado limpiamente, en un ángulo de 90° con cada lado. Si el borde está cortado en diagonal o irregularmente, no se cargará de manera uniforme; o la impresión puede sobrepasar los bordes del papel.
- No imprima en el borde del papel cerca del núcleo de cartón del rollo, de lo contrario la calidad de impresión no será la esperada.
- Este papel requiere un entorno seco. No toque la cara impresa hasta que la tinta se seque.

#### Ajustes en el driver

- Seleccione Enhanced Matte Paper como Tipo de papel en el driver de su impresora. Si este ajuste no aparece en la lista, seleccione Papel-2.
- Si ninguno de estos ajustes está disponible, seleccione Papel acuarela blanco.

#### Nota:

*Para obtener la mejor calidad de imagen, desmarque la opción Bidireccional del menú Avanzado.*

#### Exposición de sus trabajos impresos

- Tenga cuidado de no manchar ni rayar la cara impresa del papel.
- Deje que sus trabajos se sequen completamente antes de exponerlos o guardarlos.
- Este papel está pensado para su exposición en interiores. No lo exponga en exteriores.
- No es recomendable la laminación, ya que podrían producirse burbujas de aire entre el papel y el material de laminado.
- Si coloca una impresión sobre un marco o soporte adhesivo, no intente retirarlo posteriormente porque no se separará limpiamente y se romperá.

#### Almacenaje de sus trabajos

Para que sus trabajos de impresión no pierdan color, evite guardarlos en lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad. Procure almacenarlos en un lugar oscuro.

#### Guardar el papel no utilizado

Retire el rollo de papel no utilizado del eje, enróllelo con cuidado, guárdelo dentro de la bolsa de plástico y a continuación en su caja original. Guárdelo en un lugar fresco y oscuro que no esté expuesto a la luz solar directa, a altas temperaturas o humedad.

**Precaución :**  
*No deje el papel en la impresora por largos periodos de tiempo, de lo contrario podría perder sus propiedades.*

## <Carta fotografica “matte” extra>

Per ottenere risultati ottimali vogliate seguire le istruzioni qui riportate. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione della vostra stampante.

**Attenzione:**  
Questo tipo di supporto è progettato unicamente per l'uso con stampanti a getto d'inchiostro. Se utilizzato con stampanti laser o fotocopiatrici potrebbe causare danni alle stesse.

### Nota sul rullo di alloggiamento per carta in rotlo

Con questo tipo di carta, utilizzare il seguente alloggiamento carta in rotoli:


Alloggiamento carta in rotoli da 3 pollici

**Nota:**  
Per alcune stampanti è richiesto l'alloggiamento a tensione elevata (High Tension).

Per individuare l'alloggiamento ottimale per la stampante in uso e per un elenco delle stampanti compatibili con i relativi codici prodotto degli alloggiamenti, vedere il foglio di catalogo dei prodotti o visitare il sito Web EPSON.

### Come trattare la carta

- ❑ La superficie di stampa della carta si trova sul lato esterno del rotolo.



- ❑ Non piegare la carta perché si danneggerebbe il rivestimento.
- ❑ Evitate di toccare la superficie di stampa, l'umidità e i grassi della pelle potrebbero compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione:**  
Per evitare sbavature sulla superficie di stampa, sollevate la carta dai margini

- ❑ Preservate l'imballaggio originale per riporvi la carta inutilizzata.

### Istruzioni di stampa

- ❑ Per ottenere risultati ottimali utilizzate questa carta in normali condizioni ambientali: tra i 15 e 25° C (59 e 77° F) e da 40 a 60% di umidità relativa. Al di fuori di questa fascia l'immagine potrebbe risultare rigata o di bassa qualità.
- ❑ Per istruzioni riguardanti il caricamento della carta controllate la documentazione della vostra stampante.
- ❑ Assicuratevi che il bordo della carta sia tagliato con precisione a 90° a ogni angolo. I bordi tagliati obliquamente o imprecisi potrebbero inserirsi con difficoltà oppure l'area di stampa potrebbe estendersi oltre i bordi della carta.
- ❑ Non stampate nell'area della fine del foglio che lo separa dal nucleo in cartone poiché la qualità dell'immagine potrebbe essere compromessa.
- ❑ Questa carta richiede tempo per asciugare. Non toccare la superficie di stampa prima che l'inchiostro sia completamente asciugato.

### Impostare il driver di stampa

- ❑ Selezionate Carta fotografica “matte” extra sul driver della vostra stampante. Se questa selezione non è indicata, selezionate Supporto speciale-2.
- ❑ Se queste selezioni non sono indicate, selezionate Carta Acquerello “Radiant White.”

**Nota:**  
Per una migliore qualità di immagine, disattivate il controllo Alta Velocità sul menu Avanzato.

## Italiano

### Esporre le stampe

- ❑ Fate attenzione a non graffiare o provocare sbavature sulla superficie di stampa della carta.
- ❑ Lasciate asciugare completamente le stampe prima di esporle.
- ❑ Questa carta prevede unicamente l'esposizione in interni. Non esponete questa carta all'esterno.
- ❑ Si sconsiglia il rivestimento poiché si potrebbero formare bolle d'aria tra la pellicola e la carta.
- ❑ Se attaccate una stampa ad un pannello adesivo o a qualsiasi altra superficie adesiva evitate di rimuoverla perché potrebbe non staccarsi facilmente e strapparsi.

### Riporre le stampe

Per evitare che le stampe si scolorino, riponetele in un luogo buio, al riparo da temperature elevate, dall'alta umidità e dalla luce diretta del sole.

### Archiviazione della carta inutilizzata

Remuovete il rotolo dal supporto e riavvolgete la carta inutilizzata. Riponetela nell'imballo originario - compresi il sacchetto protettivo e la scatola - in un luogo non illuminato, lontano dalle temperature estreme, dall'umidità e dalla luce solare diretta. L'inosservanza di queste norme potrebbe causare il deterioramento della qualità della carta.

**Attenzione:**  
Non lasciate per lunghi periodi la carta nella stampante perché la qualità potrebbe deteriorarsi.

## Português

## <Papel Mate Avançado>

Quando utilizar este tipo de papel, tenha em atenção as instruções apresentadas em seguida para obter melhores resultados. Consulte igualmente a documentação da impressora.

**Importante:**  
Utilize este tipo de papel apenas em impressoras de jacto de tinta. Não o utilize em impressoras laser ou em fotocopiadoras; caso contrário, poderá danificar o equipamento.

### Nota sobre o eixo do papel em rolo


Utilize o seguinte eixo para alimentação do papel em rolo com este papel.

Eixo para alimentação do papel em rolo de 3”

**Nota:**  
Algumas impressoras necessitam de um eixo de alta tensão. De modo a saber qual o melhor eixo para a sua impressora e de modo a obter uma lista de impressoras compatíveis e os números de produto dos respectivos eixos, consulte o catálogo do produto ou visite o site Web da Epson.

### Manusear o papel

- ❑ A face destinada à impressão é a superfície exterior do rolo.



- ❑ Não dobre o papel; se o fizer, poderá danificar o revestimento.
- ❑ Evite tocar na superfície imprimível do papel. A humidade e oleosidade das mãos podem afectar a qualidade de impressão.

**Importante:**  
Para evitar que a superfície destinada à impressão fique manchada, segure sempre no papel pelas margens.

- ❑ Conserve a embalagem original para guardar o papel não utilizado.

### Imprimir neste tipo de papel

- ❑ Para obter resultados excelentes, utilize este tipo de papel apenas em condições normais: 15 a 25°C de temperatura e 40 a 60% de humidade relativa. Se quando imprimir não se verificarem estas condições, a qualidade de impressão poderá ser afectada ou a imagem poderá ficar danificada.
- ❑ Para saber como alimentar o papel, consulte a documentação da impressora.
- ❑ Certifique-se de que a margem do papel está cortada correctamente, com um ângulo de 90° em cada canto. Se as margens forem oblíquas ou não estiverem alinhadas, é possível que o papel não seja alimentado correctamente. É também possível que a área de impressão exceda as margens do papel.
- ❑ Não imprima na extremidade do papel que fica separada do eixo; se o fizer, a qualidade de impressão pode ser reduzida.
- ❑ Este tipo de papel demora a secar. Não toque na superfície impressa até que a tinta esteja seca.

### Efectuar as definições do controlador de impressão

- ❑ Selecione Papel Mate de Qualidade Superior para o tipo de papel no controlador de impressão. Se esta opção não aparecer na lista, selecione Papel-2.
- ❑ Se estas opções não aparecerem na lista, selecione Papel para Aguarela - Branco Resplandecente.

**Nota:**  
Para obter uma melhor qualidade de imagem, certifique-se de que a opção Alta Velocidade do menu Avançado não está seleccionada.

### Expor as impressões

- ❑ Tenha cuidado para não esbarratar ou riscar a superfície impressa do papel.
- ❑ Antes de expor as impressões, deixe que sequem totalmente.
- ❑ Este papel destina-se a exposição em interiores. Não o exponha no exterior.
- ❑ Não efectue a laminação neste tipo de papel. Se o fizer, poderão surgir bolhas de ar entre a película de laminação e o papel.
- ❑ Se colar a impressão numa superfície adesiva, não a tente descolar. Se o fizer, poderá rasgar a impressão.

### Guardar as impressões

Para evitar que as impressões descolorem, guarde-as num local escuro, afastado de temperatura e humidade elevadas ou luz solar directa.

### Guardar papel não utilizado

Retire o rolo do eixo e enrole cuidadosamente o papel que não foi utilizado. Coloque o papel no saco e na caixa de origem e guarde-o num local escuro, afastado de temperaturas e humidade elevadas e de luz solar directa. Se não o fizer, a qualidade do papel poderá diminuir.

**Importante:**  
Não deixe o papel na impressora durante um longo período de tempo; se o fizer, a qualidade do papel poderá diminuir.

## <Enhanced Matte Paper>

Volg, als u dit papier gebruikt, de onderstaande richtlijnen voor de beste resultaten. Raadpleeg uw printerdocumentatie voor aanvullende instructies.



### Let op!

Gebruik dit papier enkel met inkjetprinters. Gebruik het niet met laserprinters of kopieertoestellen. Dit kan uw toestel beschadigen.

### De rolpapierstang gebruiken

De volgende papierrolhouder is geschikt voor dit papier:


Papierrolhouder van 3 inch

### Opmerking:

Voor sommige printers is een houder onder hoge spanning vereist. In uw productcatalogus of op de EPSON-website kunt u de geschikte houder voor uw printer bepalen en een lijst met compatibele printers en de productnummers van hun houders bekijken.

### Het papier hanteren

- De afdrukkzijde van het papier bevindt zich aan de buitenkant van de rol.



- Vouw het papier niet op om de coating niet te beschadigen.
- Vermijd aanraking van de afdrukkzijde. Vocht en olie van uw huid kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.



### Let op!

Houd het papier altijd bij de hoeken vast om vervuiling van de afdrukkzijde te vermijden.

- Bewaar de originele verpakking om ongebruikt papier te bewaren.

### Afdrukken op het papier

- Voor de beste resultaten gebruikt u dit papier onder normale omstandigheden, tussen 15 en 25 °C en 40 tot 60% relatieve luchtvochtigheid. Als het papier buiten dit bereik wordt gebruikt, kan het afdrukbeeld vol krassen zitten of kan de afdrukkwaliteit slecht zijn.
- Raadpleeg uw printerdocumentatie voor informatie over het laden van papier in uw printer.
- Zorg ervoor dat de rand van het papier mooi afgesneden is, met een hoek van 90° aan elke kant. Een schuine of ongelijke snijlijn kan tot gevolg hebben dat het papier niet juist wordt geladen of dat het afdrukgebied buiten de hoeken van het papier valt.
- Druk niet af op het laatste stuk papier dat in contact staat met de kartonnen kern; de afdrukkwaliteit kan dan slecht zijn.
- Het papier heeft tijd nodig om te drogen. Raak de bedrukte zijde niet aan totdat de inkt is opgedroogd.

### Printerdriverinstellingen vastleggen

- Selecteer **Enhanced Matte Paper** als afdrukmateriaal in de printerdriver. Als deze instelling niet in de lijst voorkomt, selecteert u **Media-2**.
- Als deze instellingen niet in de lijst voorkomen, selecteert u **Watercolor Paper - Radiant White**.

### Opmerking:

U kunt de beeldkwaliteit verbeteren door het selectievakje **High Speed** (Hoge snelheid) in het menu **Advanced** (Geavanceerd) uit te schakelen.

### Uw afdrucken etaleren

- Zorg ervoor dat u de afdrukkzijde van het papier niet vuil maakt of bekrast.
- Laat de afdrucken volledig drogen voordat u ze etaleert.
- Dit papier is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Etaleer dit papier niet in de open lucht.
- Het lamineren van het papier wordt afgeraden, omdat hierdoor luchtbelletjes tussen de laminaatfilm en het papier terecht komen.
- Probeer, als u een afdruk aan een kleefbord of een ander klevend oppervlak bevestigt, niet de afdruk naderhand te verwijderen omdat deze mogelijk niet goed loslaat en scheurt.

### Uw afdrucken bewaren

Om verkleuring te vermijden, bewaart u uw afdrucken best op een donkere plaats, ver van hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.

### Ongebruikt papier bewaren

Haal de rol van de stang en rol het ongebruikte papier voorzichtig op. Bewaar het in de originele verpakking-inclusief de zak en de doos-op een donkere plaats ver van extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid en direct zonlicht. Indien u dit niet doet, zal de kwaliteit van het papier mogelijk verminderen.



### Let op!

Laat het papier niet voor langere tijd in de printer omdat dan de kwaliteit van het papier vermindert.