



Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in XXXXX

No. Reg: 03/DJ/PDN/MG/III/2001 Tgl: 13 Maret 2001

Follow the below instructions which will indicate the method to use to connect the printer via network (Wi-Fi/Ethernet). If you are a Wi-Fi user, make sure that Wi-Fi settings are established on your computer.

Ikuti petunjuk di bawah ini guna mengetahui metode untuk menghubungkan printer melalui jaringan (Wi-Fi/Ethernet). Jika Anda pengguna Wi-Fi, pastikan pengaturan Wi-Fi sudah ada pada komputer Anda.

หากท่านมีคำแนะนำวิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย (Wi-Fi/เครือข่ายท้องถิ่น) หากท่านใช้ Wi-Fi ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว

Setup Method Metode Penyiapan วิธีการตั้งค่า 1

Yes/No legend with Y/N and Yes/No/ใช่/ไม่ใช่

Windows 7/Vista instructions: 1. Select Start > Control Panel > View network status and tasks. 2. Click Change adapter settings (for 7) or Manage network connections (for Vista). 3. In the window that appears, answer question Q1.

Windows XP instructions: 1. Select Start > Control Panel > Network and Internet Connections. 2. Click Network Connections. 3. In the window that appears, answer question Q1.

Mac OS X instructions: 1. Select System Preferences from the Apple Menu. 2. Click Network icon. 3. In the window that appears, answer question Q1.

Q1 Decision flowchart for Wi-Fi connection. Includes questions for Windows, Mac OS X, and Macintosh regarding the Wireless Network Connection icon.

Q2 Decision flowchart for Ethernet connection. Includes questions for Windows, Mac OS X, and Macintosh regarding the Local Area Connection icon.

Installation for Wi-Fi or Ethernet Instalasi Wi-Fi atau Ethernet 2

The following screen shots may differ from the actual screens. Tampilan layar berikut ini mungkin berbeda dari layar sebenarnya.

Step 2: Insert installation disc. Includes instructions for Mac OS X and Windows.

Steps 9 and 10: Click Next and Yes. Includes instructions for selecting network name and security key.

Step 2: Select Easy Install. Pilih Easy Install.

Step 3: Click Install. Klik Install.

Step 4: Select Network connection, then click Next. Pilih Network connection, lalu klik Next.

Step 5: Select Yes, then click Next. Pilih Yes, lalu klik Next.

Step 11: Select a network name (SSID), then click Next. Pilih nama jaringan (SSID), lalu klik Next.

Step 12: Enter Security key, then click Next. Masukkan kunci Keamanan, lalu klik Next.

If you do not know the network name (SSID) or the security key, contact your network administrator, or refer to the documentation for your wireless router/access point.

Step 6: Select your connection type, then click Next. Pilih jenis koneksi, lalu klik Next.

Step 7: Select the Wi-Fi (including Ad Hoc) setup method. Pilih metode penyiapan Wi-Fi (termasuk Ad Hoc).

Step 8: For a Wi-Fi connection using a USB cable, connect a USB cable, then proceed to 9.

Ethernet connection is not available for all printers or may not be enabled. Koneksi Ethernet tidak tersedia untuk semua printer atau mungkin tidak dapat diaktifkan.

Step 13: Communicating with the printer. Please wait. Berkomunikasi dengan printer. Harap tunggu.

Step 13: IP Address Settings. Includes instructions for setting IP address if not assigned correctly.

If the IP address is not assigned correctly, the window on the left is displayed. In that case, enter a value that does not conflict with the PC on the same network, clear Default Gateway, and then click Next.

Step 7: For Ethernet connection, connect a LAN cable, then proceed to 9.

Step 8: For a Wi-Fi connection using the printer panel. First, make Wi-Fi settings for the printer by following the on-screen instructions, then proceed to 9.

Step 14: Click Finish. Klik Finish.

Step 14: Click Finish. Klik Finish.

Step 14: For Windows: If you want to print a test page, load plain paper first, then click the test page button.

Set up is now complete. Penyiapan telah selesai. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

# Ad Hoc Settings on the Computer

## Pengaturan Ad Hoc pada Komputer

### การตั้งค่า Ad Hoc ในคอมพิวเตอร์

Even if you have a Wi-Fi connection the printer and the computer may not be able to communicate under your environment. You should still be able to set up an Ad Hoc connection. This is a direct connection between the printer and computer. This only allows one PC to connect. Other PCs will not be able to make a Wi-Fi connection to the printer.

Meskipun terdapat koneksi Wi-Fi, printer dan komputer belum tentu dapat berkomunikasi di lingkungan tersebut. Anda harus tetap mengatur koneksi Ad Hoc yang merupakan koneksi langsung antara printer dan komputer. Cara ini hanya bisa dilakukan untuk satu PC. PC lain tidak akan dapat membuat koneksi Wi-Fi ke printer.

แม้ว่าท่านมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของท่าน ท่านยังสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ Ad Hoc ได้ ซึ่งเป็นารเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ที่ยอมให้ต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เข้ากับเครื่องพิมพ์ได้

The procedure to set up Ad Hoc by computer depends on your OS, computer, and the manufacturer of your wireless devices. For details, refer to the documentation of the wireless devices or contact the manufacturer's customer support. The following section describes setup for Windows 7, Vista, XP or Mac OS X standard settings.

Prosedur untuk mengatur Ad Hoc menggunakan komputer tergantung pada Sistem Operasi, komputer, dan pembuat perangkat nirkabel Anda. Selengkapnya, lihat dokumentasi perangkat nirkabel atau hubungi dukungan pelanggan. Bagian berikut menjelaskan persiapan untuk pengaturan standar Windows 7, Vista, XP atau Mac OS X.

ขั้นตอนการตั้งค่า Ad Hoc ด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นกับ OS, คอมพิวเตอร์ และผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายของท่าน สำหรับรายละเอียด ดูคู่มืออุปกรณ์ไร้สาย หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ออกพิมพ์ หรือติดต่อฝ่ายบริการการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับ Windows 7, Vista, XP หรือ Mac OS X

## Windows 7/Vista

**1**

Double-click the **Wireless Network Connection** icon.  
Dobel klik ikon **Wireless Network Connection**.  
ดับเบิลคลิกไอคอน **Wireless Network Connection**

**2** Windows 7

Click **Open Network and Sharing Center**, then click **Set up a new connection or network**.  
Klik **Open Network and Sharing Center**, lalu klik **Set up a new connection or network**.  
คลิก **Open Network and Sharing Center** แล้วคลิก **Set up a new connection or network**

**2** Windows Vista

Click **Set up a connection or network**.  
Klik **Set up a connection or network**.  
คลิก **Set up a connection or network**

**3**

Select **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network**, then click **Next**.  
Pilih **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network**, lalu klik **Next**.  
เลือก **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network** แล้วคลิก **Next**

**4**

Click **Next**.  
Klik **Next**.  
คลิก **Next**

**5**

Refer to table "f" to make settings, then click **Next**.  
Lihat tabel "f" untuk melakukan pengaturan, lalu klik **Next**.  
ดูตาราง "f" เพื่อทำการตั้งค่า แล้วคลิก **Next**

**6**

Click **Close**.  
Klik **Close**.  
คลิก **Close**

**7**

Double-click the **Wireless Network Connection** icon.  
Dobel klik ikon **Wireless Network Connection**.  
ดับเบิลคลิกไอคอน **Wireless Network Connection**

**8** Windows 7

Make sure the Ad Hoc connection is registered, then click the appropriate place on the Desktop (for 7) or **Cancel** (for Vista).  
Pastikan koneksi Ad Hoc terdaftar, lalu klik tempat yang tepat pada Desktop (untuk Windows 7) atau **Cancel** (untuk Vista).  
ตรวจสอบว่าการลงทะเบียนการเชื่อมต่อแบบ Ad Hoc แล้วคลิกจุดที่เหมาะสมบนเดสก์ท็อป (สำหรับ 7) หรือ **Cancel** (สำหรับ Vista)

If the **Connect** button appears when you select the network name (SSID), click **Connect**.  
Jika tombol **Connect** muncul ketika Anda memilih nama jaringan (SSID), klik **Connect**.  
หากปุ่ม **Connect** ปรากฏขึ้นเมื่อท่านเลือกชื่อเครือข่าย (SSID) คลิก **Connect**

Proceed to section 2 (Front page).  
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).  
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)

## Windows XP

**1**

Right-click **Wireless Network Connection**, select **Properties**, then click the **Wireless Networks** tab.  
Klik kanan **Wireless Network Connection**, pilih **Properties**, lalu klik tab **Wireless Networks**.  
คลิกขวาที่ **Wireless Network Connection** เลือก **Properties** แล้วคลิกแท็บ **Wireless Networks**

**2**

Select **Use Windows to ...**, then click **Advanced**.  
Pilih **Use Windows to ...**, lalu klik **Advanced**.  
เลือก **Use Windows to ...** แล้วคลิก **Advanced**

If you are using the utility of the wireless device, the **Wireless Networks** tab may not appear. For detail, refer to documentation of the wireless device.  
Jika Anda menggunakan utilitas dari perangkat nirkabel, tab **Wireless Networks** mungkin tidak muncul. Selengkapnya, lihat dokumentasi perangkat nirkabel.  
หากท่านใช้โปรแกรมของอุปกรณ์ไร้สายแท็บ **Wireless Networks** อาจไม่ปรากฏ สำหรับรายละเอียด ดูคู่มือของอุปกรณ์ไร้สาย

**6**

Refer to table "f" to make settings, then click **OK**.  
Lihat tabel "f" untuk melakukan pengaturan, lalu klik **OK**.  
ดูตาราง "f" เพื่อทำการตั้งค่า แล้วคลิก **OK**

**7**

Click the **Connection** tab.  
Klik tab **Connection**.  
คลิกแท็บ **Connection**

**8**

Select **Connect when this network is in range**, then click **OK**.  
Pilih **Connect when this network is in range**, lalu klik **OK**.  
เลือก **Connect when this network is in range** แล้วคลิก **OK**

## Mac OS X

This section shows the case of Mac OS X v.10.5 as an example.  
Bagian ini memperlihatkan Mac OS X v.10.5 sebagai contoh.  
หัวข้อนี้แสดงกรณีของ Mac OS X v.10.5 เป็นตัวอย่าง

**1**

Select **AirPort**, then click **Turn AirPort On**.  
Pilih **AirPort**, lalu klik **Turn AirPort On**.  
เลือก **AirPort** แล้วคลิก **Turn AirPort On**

**2**

From the Network Name list, select **Create Network**.  
Dari daftar Nama Jaringan, pilih **Create Network**.  
จากรายชื่อเครือข่าย เลือก **Create Network**

**9**

Right-click **Wireless Network Connection**, select **Properties**, then click the **Wireless Networks** tab again.  
Klik kanan **Wireless Network Connection**, pilih **Properties**, lalu klik tab **Wireless Networks** lagi.  
คลิกขวาที่ **Wireless Network Connection** เลือก **Properties** แล้วคลิกแท็บ **Wireless Networks** อีกครั้ง

**10**

Check the icon has a blue circle, then click **OK**.  
Periksa ikon yang memiliki lingkaran biru, lalu klik **OK**.  
ตรวจสอบไอคอนที่ถูกรวมเป็นสีน้ำเงิน แล้วคลิก **OK**

Proceed to section 2 (Front page).  
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).  
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)

For later use, jot down the network name and password.  
Untuk penggunaan berikutnya, tuliskan nama jaringan dan kata sandi.  
สำหรับการใช้ครั้งต่อไป จดชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเก็บไว้

**3**

Enter a network name, then select the **Require Password** check box.  
Masukkan nama jaringan, lalu pilih kotak **Require Password**.  
ใส่ชื่อเครือข่าย แล้วเลือกตัวเลือก **Require Password**

**4**

Enter a password, then click **OK**.  
Masukkan kata sandi, lalu klik **OK**.  
ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก **OK**

**5**

Click **Advanced**.  
Klik **Advanced**.  
คลิก **Advanced**

## Values for Windows

### ค่าต่างๆ สำหรับ Windows

<b>a</b>	<b>b</b>
<p><b>Network name (SSID):</b> enter a name using spaces and any of the characters on the right.</p> <p><b>Network name (SSID):</b> masukkan nama dengan spasi dan karakter di sebelah kanan.</p> <p><b>Network name (SSID):</b> ใส่ชื่อโดยใช้เว้นวรรค และตัวอักษรใดๆ ทางด้านขวา</p>	<p><b>Security type:</b> select WEP.</p> <p><b>Security type:</b> เลือก WEP</p>
<p>0123456789 !@#\$%^&amp;'()*+,-./: ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz []^_`{ }~&lt;=&gt;?@</p>	

**c**

**Security key:** enter a word using 5 or 13 characters (e.g. epson).

**Security key:** Masukkan kata 5 atau 13 karakter (misal epson).

**Security key:** ใส่คำที่มีตัวอักษร 5 หรือ 13 ตัว (เช่น epson)

**d**

(Windows 7/Vista)

**Save this network:** select this check box.

**Save this network:** pilih kotak ini.

**Save this network:** เลือกตัวเลือกนี้

**e**

(Windows XP)

**The key is automatically provided:** clear this check box to enter the security key.

**The key is automatically provided:** hapus kotak ini untuk memasukkan kunci keamanan.

**The key is automatically provided:** ลบช่องนี้เพื่อใส่รหัสรักษาความปลอดภัย

**f**

(Windows XP SP3)

**Connect even if this network is not broadcasting:** select this check box.

**Connect even if this network is not broadcasting:** pilih kotak ini.

**Connect even if this network is not broadcasting:** เลือกตัวเลือกนี้

**6**

Click **TCP/IP**.  
Klik **TCP/IP**.  
คลิก **TCP/IP**

**7**

Check **Using DHCP** from the **Configure IPv4** list, then click **OK**.  
Centang **Using DHCP** dari daftar **Configure IPv4**, lalu klik **OK**.  
เลือก **Using DHCP** จากรายการ **Configure IPv4** แล้วคลิก **OK**

**8**

Click **Apply**.  
Klik **Apply**.  
คลิก **Apply**

Proceed to section 2 (Front page).  
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).  
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)

# B

You are currently unable to set up a network connection with your printer. You need to establish a network environment to proceed further. If you already have access to the internet via Wi-Fi or Ethernet, make sure that the network device (router, access point, hub and so on) is turned on and working correctly, then follow the instructions through section 1 (Front page) again.

Saat ini Anda tidak dapat mengatur koneksi jaringan ke printer. Anda perlu menyiapkan lingkungan jaringan untuk melanjutkan. Jika sudah ada akses internet melalui Wi-Fi atau Ethernet, pastikan perangkat jaringan (router, jalur akses, hub, dll) sudah diaktifkan dan berfungsi dengan benar, kemudian ikuti petunjuk di bagian 1 (halaman Depan) lagi.

ขณะนี้ท่านไม่สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ ท่านต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายเพื่อที่ท่านสามารถทำได้ หากท่านสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายท้องถิ่นใดอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่าย (เราเตอร์, จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย, ฮับ ฯลฯ) เปิดอยู่ และทำงานปกติ จากนั้นทำตามคำแนะนำตั้งแต่หัวข้อ 1 (หน้าแรก) อีกครั้ง