

NOTICE

Stylus Photo 810	Stylus Photo 820
Stylus Photo 830	Stylus Photo 830U
Stylus Photo 900	Stylus Photo 1280
Stylus Photo 1290S	Stylus Photo 935
Stylus Photo 2100	Stylus Photo 2200

- ❑ Photo PC P-1000 supports the printers listed above. Although the Stylus Photo 950/960 are listed in the User's Guide, they are not supported.
- ❑ Photo PC P-1000 unterstützt die oben aufgeführten Drucker. Obwohl die Stylus Photo 950/960 im Benutzerhandbuch aufgeführt sind, werden sie nicht unterstützt.
- ❑ Photo PC P-1000 supporte les imprimantes de la liste ci-dessus. Contrairement à ce qui est spécifié dans le Guide d'Utilisateur, les imprimantes Stylus Photo 950/960 ne sont pas supportées.
- ❑ Photo PC P-1000 es compatible con las impresoras mostradas arriba. A pesar de que en el Manual de usuario se muestran las impresoras Stylus Photo 950/960, estas no son compatibles.
- ❑ Photo PC P-1000 supporta le stampanti sopra menzionate. Le Stylus Photo 950/960 non sono supportate benché siano menzionate nella Guida dell'Utente.
- ❑ O Photo PC P-1000 é compatível com as impressoras indicadas anteriormente. Embora os modelos Stylus Photo 950/960 constem do Guia do Utilizador, não são compatíveis.
- ❑ PhotoPC P-1000支持以上列表中的打印机。但是不支持用户指南中所列的Stylus Photo 950/960。
- ❑ Photo PC P-1000 支援上列印表機。雖然在使用手冊中有列出 Stylus Photo 950，但是並沒有支援。