

NOTICE**English**

The P-1000 can display previews of RAW images taken with the cameras specified below. However, RAW images cannot be printed or processed using the P-1000.

Maker	Camera
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D

Deutsch

Das Fotobetrachtungsgerät P-1000 kann eine Vorschau der mit den im Folgenden aufgeführten Kameras aufgenommenen RAW-Bilder anzeigen. Es ist jedoch nicht möglich, RAW-Bilder mit dem P-1000 auszudrucken oder zu verarbeiten.

Hersteller	Kamera
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D

Français

Le Photo Viewer P-1000 peut afficher l'aperçu des images RAW prises avec les appareils photo ci-dessous. Toutefois, il ne permet pas d'imprimer ou de traiter les images RAW.

Fabricant	Appareil photo
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D (Digital Rebel)

Español

El P-1000 puede visualizar imágenes de formato RAW tomadas con las cámaras siguientes. Sin embargo, estas imágenes no pueden imprimirse ni procesarse utilizando el P-1000.

Fabricante	Cámara
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D (Digital Rebel)

Italiano

Il P-1000 può visualizzare le anteprime di immagini in formato RAW realizzate con le fotocamere elencate di seguito. Tuttavia, tali immagini non possono essere stampate o processate utilizzando il P-1000.

Produttore	Fotocamere
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D (Digital Rebel)

Português

O P-1000 permite pré-visualizar imagens RAW captadas com as câmaras indicadas em seguida. No entanto, não é possível imprimir nem processar imagens RAW com o P-1000.

Fabricante	Câmara
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D (Digital Rebel)

繁體中文

P-1000可以顯示預覽下列相機所拍攝的RAW影像。
但P-1000無法列印或處理RAW影像。

品牌	相機
NIKON	D100, D1H, D1X
CANON	EOS D60, D30, 10D, 300D