

推荐介质设置

通过打印机操作面板上的[自定义设置]菜单调整介质设置。

介质类型	导纸间距	介质张力
灯箱布	2.0*	30
乙烯基纸 其他	1.5 (缺省设置)	15 (缺省设置)

* [导纸间距]选择[2.0]时可能禁用自动打印头校准,但仍可手动执行打印头校准。

Recommended Media Settings

Media settings can be adjusted from the printer control panel using the **Customize Settings** menu.

Media type	Platen Gap	Media Tension
Banner	2.0*	30
Vinyl Other	1.5 (default setting)	15 (default setting)

* Selecting **2.0** for **Platen Gap** may disable auto Head Alignment; Head Alignment can still be performed manually.

Paramètres de support recommandés

Il est possible d'ajuster les paramètres de support à partir du menu **Personnaliser réglages** du panneau de commande de l'imprimante.

Type de support	Écart Du Cylindre	Tension support
Banner	2.0*	30
Vinyle Autre	1.5 (valeur par défaut)	15 (valeur par défaut)

* Il est possible qu'**Écart Du Cylindre** soit désactivé si une valeur de **2.0** est choisie en tant qu'Alignement Des Têtes. La valeur Alignement Des Têtes pourra néanmoins être choisie manuellement.

Impostazione Supporti Raccomandata

Le impostazioni del supporto possono essere regolate dal pannello di controllo della stampante tramite il menu **Personalizza Impostaz.**

Tipo Supporto	Spessore	Tensione Supporto
Banner	2.0*	30
Vinile Altro	1.5 (impostazioni predefinite)	15 (impostazioni predefinite)

* Selezionando **2.0** per **Spessore** si può disattivare Allineam Testina automatico; Allineam Testina può tuttavia essere effettuato manualmente.

Empfohlene Medieneinstellungen

Medieneinstellungen können mit der Funktion **Einstellungen Anpassen** vom Druckerbedienungsfeld aus angepasst werden.

Medientyp	Walzenabstand	Medien-Spannung
Banner	2.0*	30
Vinyl Andere	1.5 (Standardeinstellung)	15 (Standardeinstellung)

* Die Auswahl **2.0** beim **Walzenabstand** deaktiviert möglicherweise die automatische Druckkopfjustage; Druckkopfjustage kann noch manuell durchgeführt werden.

Ajustes del soporte recomendados

Los ajustes del soporte pueden ajustarse desde el panel de control de la impresora, usando el menú **Personalizar ajustes.**

Tipo de soporte	Separación dl Cabezal	Tensión Soporte
Banner	2.0*	30
Vinilo Otro	1.5 (ajuste predeterminado)	15 (ajuste predeterminado)

* La selección de **2.0** para la **Separación dl Cabezal** puede deshabilitar la Alineación Cabezales; Alineación Cabezales todavía puede realizarse manualmente.



412269400

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20111227
2011年12月発行
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYY

Definições do Papel Recomendadas

As definições do papel podem ser ajustadas a partir do painel de controlo da impressora utilizando o menu **Personalizar Definições**.

Tipo de papel	Espaço Entre O Rolo	Tensão do Suporte
Banner	2.0*	30
Vinil Outro	1.5 (definição padrão)	15 (definição padrão)

* Seleccionar **2.0** para o **Espaço Entre O Rolo** pode desactivar o Alinhamento Cabeças automático; o Alinhamento Cabeças ainda pode ser realizado manualmente.

Aanbevolen Media-instellingen

Media-instellingen kunnen aangepast worden met het bedieningspaneel van de printer met het menu **Instellingen Aanpassen**.

Mediatype	Degelruimte	Mediaspanning
Banner	2.0*	30
Vinyl Overig	1.5 (standaardinstelling)	15 (standaardinstelling)

* Het kiezen van **2.0** als **Degelruimte** kan het automatisch Printkop Uitlijnen uitschakelen; Printkop Uitlijnen kan nog wel handmatig uitgevoerd worden.

Рекомендованные настройки носителей

Настройки носителей могут быть заданы с панели управления принтера из меню **Настройка параметров**.

Тип носителей	Зазор печат. Головки	Натяжение носителя
Banner	2.0*	30
Винил Другой	1.5 (значение по умолчанию)	15 (значение по умолчанию)

* Выбор значения **2.0** для параметра **Зазор печат. головки** может привести к отключению автоматической процедуры Калибровка головки; при этом Калибровка головки может быть выполнена вручную.

建議的材料設定

材料設定可由印表機控制面板中的 [Customize Settings] 選單進行調整。

材料種類	Platen Gap	Media Tension
帆布	2.0*	30
塑料 其他	1.5 (預設值)	15 (預設值)

* 在 [Platen Gap] 中選擇 [2.0] 可能會自動關閉 Head Alignment ; 但仍可以手動執行 Head Alignment 。

용지 설정 권장사항

용지 설정은 프린터 제어판에서 [설정 사용자 지정 (사용자 설정)] 메뉴를 이용하여 조정할 수 있습니다.

용지 종류	플래튼 간격	용지 장력
배너	2.0*	30
비닐 기타	1.5(기본 설정)	15(기본 설정)

* [플래튼 간격]을 [2.0]으로 선택하면 자동 헤드 정렬을 사용할 수 없습니다. 헤드 정렬을 수동으로 실행하는 것은 여전히 가능합니다.

推奨メディア設定について

メディア設定は、操作パネルのメニューの [メディア設定変更] で行えます。

メディア種類	プラテンギャップ設定	メディアテンション
ターポリン	2.0*	30
塩ビ、その他	1.5 (メーカー設定値)	15 (メーカー設定値)

* [プラテンギャップ設定] で2.0を選択していると、[ギャップ調整] で自動調整が実行できないことがあります。この場合は、手動調整を行ってください。