


EN Wi-Fi/Network Setup Guide

ID Panduan Penyiapan Wi-Fi/
Jaringan

TH คำแนะนำการตั้งค่าเครือข่าย/
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi



No. Reg: 03/DJPDN/MG/III/2001
Tgl. 13 Maret 2001
Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



Setup Method
Metode Penyiapan
วิธีการตั้งค่า

1

Yes
Yes
ใช่

No
Tidak
ไม่ใช่

Windows Vista

- 1 Select **Start > Control Panel > View network status and tasks.**
- 2 Click **Manage network connections.**
- 3 On the window that appears, answer question ①.

1 Pilih **Start > Control Panel > View network status and tasks.**

2 Klik **Manage network connections.**

3 Pada jendela yang muncul, jawab pertanyaan ①.

1 เลือก เริ่ม > แผงควบคุม > ดูสถานะเครือข่ายและงาน

2 คลิก จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย

3 ในหน้าต่างที่ปรากฏ ตอบคำถาม ①

Windows XP

- 1 Select **Start > Control Panel > Network and Internet Connections.**
- 2 Click **Network Connections.**
- 3 On the window that appears, answer question ①.

1 Pilih **Start > Control Panel > Network and Internet Connections.**

2 Klik **Network Connections.**

3 Pada jendela yang muncul, jawab pertanyaan ①.

1 เลือก เริ่ม > แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

2 คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย

3 ในหน้าต่างที่ปรากฏ ตอบคำถาม ①

Mac OS X

- 1 Select **System Preferences** from the Apple Menu.
- 2 Click **Network** icon.
- 3 On the window that appears, proceed to ②.

1 Pilih **System Preferences** dari Menu Apple.

2 Klik ikon **Network**.

3 Pada jendela yang muncul, lanjutkan ke ②.

1 เลือก การตั้งค่าระบบ จาก Apple Menu

2 คลิกไอคอน เครือข่าย

3 ในหน้าต่างที่ปรากฏ เข้าไปยัง ②

Q1 Does the **Wireless Network Connection** icon have a red X?
Apakah ikon **Wireless Network Connection** berwarna merah X?
ไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย มี X สีแดงหรือไม่?

Y Wireless LAN (Wi-Fi) connection is available in the current environment.
Koneksi LAN nirkabel (Wi-Fi) tersedia di lingkungan saat ini.
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) สามารถใช้ได้ในพื้นที่

N Wireless LAN (Ad Hoc) connection is available in the current environment.
Koneksi LAN nirkabel (Ad Hoc) tersedia di lingkungan saat ini.
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Ad Hoc) สามารถใช้ได้ในพื้นที่

Proceed to section 2. Lanjutkan ke bagian 2. ไปยังหัวข้อที่ 2

Proceed to section A (back page). Lanjutkan ke bagian A (laman kembali). ไปยังหัวข้อ A (หน้าหลัง)

Q2 Does the **Local Area Connection** icon have a red X?
Apakah ikon **Local Area Connection** berwarna merah X?
ไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น มี X สีแดงหรือไม่?

Y Wired LAN connection is available in the current environment.
Koneksi LAN kabel tersedia di lingkungan saat ini.
การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นแบบมีสายสามารถใช้ได้ในบริเวณนี้

N Network connection is not available in the current environment.
Koneksi jaringan tidak tersedia di lingkungan saat ini.
การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่

Proceed to section 2. Lanjutkan ke bagian 2. ไปยังหัวข้อที่ 2

You are currently unable to set up a Wi-Fi connection with your printer. You need to set up a wireless router to proceed further.
Saat ini Anda tidak dapat mengatur koneksi Wi-Fi ke printer. Anda perlu menyiapkan router nirkabel untuk melanjutkan.
ขณะนี้ท่านไม่สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi กับเครื่องพิมพ์ได้ ท่านต้องตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายก่อนดำเนินการต่อ

Installation for Wi-Fi or Wired Ethernet
Instalasi Ethernet Wi-Fi atau Kabel
การติดตั้งสำหรับ Wi-Fi หรือ
เครือข่ายท้องถิ่นแบบมีสาย

2

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
Jika peringatan Firewall muncul, izinkan akses untuk aplikasi Epson.
หากมีคำเตือนจากไฟร์วอลล์ เลือกอนุญาตให้โปรแกรม Epson สามารถทำงานได้

1 Insert. Masukkan. ใส่แผ่น

Mac OS X
Windows

Windows: No installation screen? →
Windows: Tidak ada layar instalasi? →
Windows: ไม่มีหน้าจอการติดตั้ง? →

2 Select **Easy Install**. Pilih **Easy Install**. เลือก ติดตั้งอย่างง่าย

3 Select **Agree**, then click **Next**. Pilih **Agree**, lalu klik **Next**. เลือก เห็นด้วย แล้วคลิก ถัดไป

4 Click **Install**. Klik **Install**. คลิก ติดตั้ง

5 Select Network connection, then click **Next**. Pilih koneksi Jaringan, lalu klik **Next**. เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย แล้วคลิก ถัดไป

6 Select **Yes**, then click **Next**. Pilih **Yes**, lalu klik **Next**. เลือก ใช่ แล้วคลิก ถัดไป

7 Select your connection type, then click **Next**. Pilih jenis koneksi, lalu klik **Next**. เลือกชนิดการเชื่อมต่อ แล้วคลิก ถัดไป

8 For Wi-Fi (including Ad Hoc), connect a **USB cable**. Untuk Wi-Fi (termasuk Ad Hoc), hubungkan **kabel USB**. สำหรับ Wi-Fi (รวมทั้ง Ad Hoc) เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล USB

For wired ethernet LAN, connect a **LAN cable**. Untuk LAN ethernet kabel, hubungkan **kabel LAN**. สำหรับการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสาย ใช้สายเคเบิล LAN

9 Click **Next**. Klik **Next**. คลิก Next

For a wired ethernet LAN connection, skip to ⑩. Untuk koneksi LAN ethernet kabel, lanjutkan ke ⑩. สำหรับการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสายข้ามไปยัง ⑩

10 Click **Yes**, then proceed to ⑩. Klik **Yes**, lanjutkan ke ⑩. คลิก Yes แล้วไปยัง ⑩

If the window on the left does not appear, you need to do steps ① and ②. Jika jendela di sebelah kiri tidak muncul, lakukan langkah ① dan ②. หากหน้าต่างทางด้านซ้ายไม่ปรากฏขึ้น ท่านต้องทำตามขั้นตอน ① และ ②

11 Select a network name (SSID), then click **Next**. Pilih nama jaringan (SSID), lalu klik **Next**. เลือกชื่อเครือข่าย (SSID) แล้วคลิก Next

12 Enter Security key e.g., epson, then click **Next**. Masukkan kunci Keamanan, misal epson, lalu klik **Next**. ใส่รหัสตรวจสอบความปลอดภัย/รหัสผ่าน เช่น epson แล้วคลิก Next

13 Communicating with the printer. Please wait. Berkomunikasi dengan printer. Harap tunggu. กำลังติดต่อกับเครื่องพิมพ์ โปรดรอสักครู่

14 Click **Finish**. Klik **Finish**. คลิก Finish

Set up is now complete. Penyiapan telah selesai. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

? If you do not know the network name (SSID) in ⑪ or security key/password in ⑫, contact the person who made the network settings or your dealer, or refer to the manual for your wireless router/wireless adapter. Jika Anda tidak mengetahui nama jaringan (SSID) pada ⑪ atau kunci keamanan/kata sandi di ⑫, hubungi orang yang melakukan pengaturan jaringan atau penjual, atau lihat buku petunjuk untuk router nirkabel/adaptor nirkabel. หากท่านไม่ทราบชื่อเครือข่าย (SSID) ใน ⑪ หรือรหัสตรวจสอบความปลอดภัย/รหัสผ่านใน ⑫ ติดต่อผู้ติดตั้งเครือข่าย หรือตัวแทนจำหน่าย หรือดูจากคู่มือสำหรับเราเตอร์ไร้สาย/อแดปเตอร์ไร้สาย

If you are using non-ASCII characters, the network name (SSID) will not appear in the list. Select **Enter Manually**, and then enter the network name directly. Jika Anda menggunakan karakter non-ASCII, nama jaringan (SSID) tidak akan muncul dalam daftar. Pilih **Enter Manually**, lalu masukkan nama jaringan secara langsung. หากท่านใช้ตัวอักษรแบบที่ไม่ใช่รหัส ASCII ชื่อเครือข่าย (SSID) จะไม่ปรากฏในรายการ เลือก **Enter Manually** แล้วใส่ชื่อเครือข่ายเองโดยตรง

If no network name (SSID) appears, refer to Help. Jika tidak ada nama jaringan (SSID) yang muncul, lihat Bantuan. หากไม่มีชื่อเครือข่าย (SSID) ปรากฏ โปรดดู Help

Ad Hoc Settings on the Computer
Pengaturan Ad Hoc pada Komputer
การตั้งค่า Ad Hoc ในคอมพิวเตอร์

A

The procedure to set up Ad Hoc by computer depends on your OS, computer, and the manufacturer of your wireless devices. For details, refer to the documentation of the wireless devices or contact the manufacturer's customer support. The following section describes setup for Windows XP or Vista standard settings. Prosedur untuk mengatur Ad Hoc menggunakan komputer tergantung pada Sistem Operasi, komputer, dan pembuat perangkat nirkabel Anda. Selengkapnya, lihat dokumentasi perangkat nirkabel atau hubungi dukungan pelanggan. Bagian berikut menjelaskan penyediaan untuk pengaturan standar Windows XP atau Vista.

Even if you have a wireless network connection, the printer and computer may not be able to communicate in your environment when you make the Ad Hoc settings described in this section. Set up an Ad Hoc connection only when you use direct wireless communication between the printer and computer. Meskipun terdapat koneksi jaringan, printer dan komputer belum tentu dapat berkomunikasi di lingkungan tersebut ketika Anda melakukan pengaturan Ad Hoc seperti dijelaskan di bagian ini. Atur jaringan Ad Hoc jika Anda menggunakan komunikasi nirkabel langsung antara printer dan komputer.

ขั้นตอนการตั้งค่า Ad Hoc ในคอมพิวเตอร์ขึ้นกับ OS, คอมพิวเตอร์ และผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายของท่าน สำหรับรายละเอียด ดูคู่มืออุปกรณ์ไร้สาย หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิต หัวข้อต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับ Windows XP หรือ Vista

แม้ท่านจะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เมื่อทำการตั้งค่า Ad Hoc ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถติดต่อได้ในบริเวณนั้น ควรตั้งค่าการเชื่อมต่อ Ad Hoc ก็ต่อเมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อไร้สายโดยตรงระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

Windows Vista

1 Double-click **Wireless Network Connection**.
Dobel klik **Wireless Network Connection**.
ดับเบิลคลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

2 Click **Set up a connection or network**.
Klik **Set up a connection or network**.
คลิก ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่าย

3 Select **Set up a wireless ad hoc...**, and click **Next**.
Pilih **Set up a wireless ad hoc...**, dan klik **Next**.
เลือก ตั้งค่า ad hoc แบบไร้สาย... แล้วคลิกถัดไป

4 Click **Next**.
Klik **Next**.
คลิก Next

5 Refer to the table on the right to make settings, then click **Next**.
Lihat tabel di sebelah kanan untuk melakukan pengaturan, lalu klik **Next**.
ดูตารางด้านขวาเพื่อทำการตั้งค่า แล้วคลิกถัดไป

<p>a Network name: (SSID) Enter a name using any of the characters on the right. Network name: (SSID) Masukkan nama dengan karakter di sebelah kanan. ชื่อเครือข่าย: (SSID) ใส่ชื่อโดยใช้ตัวอักษรใดๆ ทางด้านขวา</p>	<p>0123456789 !@#\$%^&*()'+,-./: ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\ _`{}~<=>?@</p>
<p>b Security type: Select WEP. Security type: Pilih WEP. ชนิดการรักษาความปลอดภัย: เลือก WEP</p>	
<p>c Security key: Enter a word using 5 or 13 characters (e.g. epson). Security key: Masukkan kata 5 atau 13 karakter (misal epson). รหัสรักษาความปลอดภัย: ใส่คำที่มีตัวอักษร 5 หรือ 13 ตัว (เช่น epson)</p>	
<p>d (Windows Vista) Save this network: Select this checkbox. Save this network: Pilih kotak ini. บันทึกเครือข่ายนี้: เลือกตัวเลือกนี้</p>	
<p>e (Windows XP) The key is provided for me automatically: Clear this box to enter the security key. The key is provided for me automatically: Hapus kotak ini untuk memasukkan kunci keamanan. สร้างรหัสให้ฉันโดยอัตโนมัติ: ลบช่องนี้เพื่อใส่รหัสรักษาความปลอดภัย</p>	

6 Click **Close**.
Klik **Close**.
คลิก ปิด

7 Double-click the **Wireless Network Connection** icon.
Dobel klik ikon **Wireless Network Connection**.
ดับเบิลคลิกไอคอน การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

8 Make sure the Ad Hoc connection has been registered, then click **Cancel**.
Pastikan koneksi Ad Hoc telah didaftarkan, lalu klik **Cancel**.
ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแบบ Ad Hoc ลงทะเบียนแล้ว จากนั้นคลิก ยกเลิก

If the **Connect** button appears when you select the network name (SSID), click **Connect**.
Jika tombol **Connect** muncul ketika Anda memiliki nama jaringan (SSID), klik **Connect**.
หากปุ่ม **เชื่อมต่อ** ปรากฏขึ้นเมื่อท่านเลือกชื่อเครือข่าย (SSID) คลิก **เชื่อมต่อ**

Proceed to section 2 (Front page).
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)

Windows XP

Depending on your environment, you may not be able to use the function to obtain an IP address automatically. In that case, you need to set a static IP address. For details, refer to the documentation of your computer or wireless devices. Tergantung lingkungan, Anda belum tentu dapat menggunakan fungsi tersebut untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Jika demikian, Anda perlu menentukan alamat IP statis. Selengkapnya, lihat dokumentasi komputer atau perangkat nirkabel Anda.

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันรับหมายเลขไอพีโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ท่านต้องกำหนดเลขหมายไอพีแบบคงที่ สำหรับรายละเอียด ดูคู่มือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายของท่าน

1 Right-click **Wireless Network Connection**, then select **Properties**.
Klik kanan **Wireless Network Connection**, lalu pilih **Properties**.
คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ

2 Click the **Wireless Networks** tab.
Klik tab **Wireless Networks**.
คลิกแถบ เครือข่ายไร้สาย

3 Select **Use Windows to ...**, then click **Advanced**.
Pilih **Use Windows to ...**, lalu klik **Advanced**.
เลือก ใช้วินโดวส์เพื่อ ... แล้วคลิก ขั้นสูง

4 Select **Computer-to-computer...**, then click **Close**.
Pilih **Computer-to-computer...**, lalu klik **Close**.
เลือก คอมพิวเตอร์-ถึง-คอมพิวเตอร์... แล้วคลิก ปิด

5 Click **Add**.
Klik **Add**.
คลิก เพิ่ม

6 Refer to the table on the right to make settings, then click **OK**.
Lihat tabel di sebelah kanan untuk melakukan pengaturan, lalu klik **OK**.
ดูตารางทางด้านขวาเพื่อทำการตั้งค่า แล้วคลิก OK

7 Confirm, then click **OK**.
Konfirmasikan, lalu klik **OK**.
ยืนยัน แล้วคลิก OK

8 Wait until the **X** icon disappears.
Tunggu hingga ikon **X** hilang.
รอจนกระทั่งไอคอน **X** หายไป

If the **X** icon does not disappear after 5 minutes, follow the steps on the right to set a static IP address.
Jika ikon **X** tidak hilang setelah 5 menit, ikuti langkah-langkah di sebelah kanan untuk menentukan alamat IP statis.
หากไอคอน **X** ไม่หายไปภายใน 5 นาที ทำตามขั้นตอนทางด้านขวาเพื่อกำหนดหมายเลขไอพีแบบคงที่

(1) Right-click **Wireless Network Connection**, then select **Properties**.
Klik kanan **Wireless Network Connection**, lalu pilih **Properties**.
คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย แล้วเลือก คุณสมบัติ

(2) Double-click **Internet Protocol (TCP/IP)**.
Dobel klik **Internet Protocol (TCP/IP)**.
ดับเบิลคลิกที่ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)

(3) Select **Use the following IP address**. Enter the values above as the IP address and Subnet mask, then click **OK**.
Pilih **Use the following IP address**. Masukkan nilai di atas sebagai alamat IP dan Subnet mask, lalu klik **OK**.
เลือก ใช้หมายเลขไอพีต่อไปนี้ ป้อนค่าตามข้างบนเป็นหมายเลขไอพี และซับเน็ตมาสก์ แล้วคลิก OK

Proceed to section 2 (Front page).
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)

For Mac OS X
Untuk Mac OS X
สำหรับ Mac OS X

B

This section shows the case of Mac OS X v.10.5 as an example. Bagian ini memperlihatkan Mac OS X v.10.5 sebagai contoh. หัวข้อนี้แสดงกรณีของ Mac OS X v.10.5 เป็นตัวอย่าง

<p>Air Port</p> <p>Wireless LAN (Wi-Fi) connection is available. Koneksi LAN Nirkabel (Wi-Fi) tersedia. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) สามารถใช้ได้</p>	<p>Wireless LAN (Ad Hoc) connection is available. Koneksi LAN nirkabel (Ad Hoc) tersedia. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Ad Hoc) สามารถใช้ได้</p>
<p>Ethernet</p> <p>Wired LAN connection is available. Koneksi LAN kabel tersedia. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายสามารถใช้ได้</p>	<p>Network connection is not available. Setup network environment for your Mac. Koneksi jaringan tidak tersedia. Atur lingkungan jaringan untuk Mac. การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สามารถใช้ได้ ตั้งค่าเครือข่ายสำหรับ Mac ของท่าน</p>

1 Select **AirPort**, then click **Turn AirPort On**.
Pilih **AirPort**, lalu klik **Turn AirPort On**.
เลือก แอร์พอร์ต แล้วคลิก เปิดแอร์พอร์ต

2 From the Network Name list, select **Create Network**.
Dari daftar Nama Jaringan, pilih **Create Network**.
จากรายชื่อเครือข่าย เลือก สร้างเครือข่าย

For later use, jot down the network name and password. Untuk penggunaan berikutnya, tuliskan nama jaringan dan kata sandi. สำหรับการใช้อีกครั้งต่อไป จดชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเก็บไว้

3 Enter a network name, then select the **Require Password** checkbox.
Masukkan nama jaringan, lalu pilih kotak **Require Password**.
ใส่ชื่อเครือข่าย แล้วเลือกตัวเลือกต้องการรหัสผ่าน

4 Enter a password, then click **OK**.
Masukkan kata sandi, lalu klik **OK**.
ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก OK

5 Click **Advanced**.
Klik **Advanced**.
คลิก ขั้นสูง

6 Click **TCP/IP**.
Klik **TCP/IP**.
คลิก TCP/IP

7 Check **Using DHCP** from the **Configure IPv4** list, then click **OK**.
Centang **Using DHCP** dari daftar **Configure IPv4**, lalu klik **OK**.
เลือก ใช้ DHCP จากรายการ กำหนดค่า IPv4 แล้วคลิก OK

8 Click **Apply**.
Klik **Apply**.
คลิก ใช้งาน

Proceed to section 2 (Front page).
Lanjutkan ke bagian 2 (Halaman depan).
ไปยังหัวข้อที่ 2 (ด้านหน้า)