

EN Notice

1. The default setting for the **Platen Gap** option in the **Media Setup** menu for the SC-F7100 series has changed as follows:

Before: 1.5

After: 2.0

The default setting of 2.0 is recommended in most situations. Choose 2.5 if printout is scratched or smudged. Choosing a larger gap than required may result in ink stains inside the printer, reduced print quality, or shorter product life.

2. The Additional Print Drying System (C12C890751) option of the SC-F7100 series is not supported.

FR Avis

1. Le réglage par défaut pour l'option d'**Écart Du Cylindre** dans le menu **Configuration support** pour la série SC-F7100 a changé comme suit :

Avant : 1,5

Après : 2,0

Le réglage par défaut de 2,0 est recommandé dans la plupart des situations. Choisissez 2,5 si l'impression est rayée ou sale. Choisir un écart plus grand que nécessaire peut provoquer des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, diminuer la qualité d'impression, ou raccourcir la durée de vie du produit.

2. L'option (C12C890751) : unité additionnelle de séchage de la série SC-F7100, n'est pas prise en charge.

IT Avviso

1. L'impostazione predefinita per lo **Spessore** nel menu **Impostaz Supporti** per la serie SC-F7100 è stata modificata come segue:

Prima: 1,5

Dopo: 2,0

L'impostazione predefinita 2,0 è consigliata nella maggior parte delle situazioni. Scegliere 2,5 se la stampa appare raschiata o macchiata. La scelta di una distanza maggiore di quella necessaria potrebbe causare macchie di inchiostro all'interno della stampante, una minore qualità di stampa o una diminuzione della durata del prodotto.

2. L'opzione Asciugatore addizionale (C12C890751) della serie SC-F7100 non è supportata.

DE Hinweis

1. Die Standardeinstellung für die Option **Walzenabstand** im Menü **Medien-Setup** der Serie SC-F7100 hat sich wie folgt geändert:

Vorher: 1,5

Nachher: 2,0

Die Standardeinstellung von 2,0 wird in den meisten Situationen empfohlen. Wählen Sie 2,5, wenn der Ausdruck zerkratzt oder verschmiert ist. Wenn Sie einen größeren Abstand als erforderlich wählen, kann dies zu Tintenflecken innerhalb des Druckers, zu verminderter Druckqualität oder verkürzter Produktlebensdauer führen.

2. Die Option Zusätzliche Heizung zum Trocknen der Ausdrücke (C12C890751) der Serie SC-F7100 wird nicht unterstützt.

ES Aviso

1. El ajuste predeterminado de la opción **Separación Del Cabezal** en el menú **Config. Soportes** para la serie SC-F7100 ha sido modificado como sigue:

Antes: 1,5

Después: 2,0

Se recomienda el ajuste predeterminado 2,0 para la mayoría de las situaciones. Seleccione 2,5 si la impresión está rayada o sucia. Seleccionar un espacio superior al necesario podría provocar manchas de tinta dentro de la impresora, reducir la calidad de impresión o acortar la vida del producto.

2. La opción del Sistema adicional de secado de impresión (C12C890751) de la serie SC-F7100 no es compatible.

PT Aviso

1. A configuração padrão para a opção **Espaço Entre O Rolo** no menu **Configuração Suporte** para a série SC-F7100 foi alterada como se segue:

Antes: 1,5

Depois: 2,0

A configuração padrão de 2,0 é recomendada na maioria das situações. Escolha 2,5 se a impressão estiver riscada ou esborratada. Escolher um espaço maior que o necessário pode resultar em manchas de tinta dentro da impressora, qualidade de impressão reduzida ou um tempo de vida do produto mais curto.

2. A opção de Sistema Adicional de Secagem de Impressão (C12C890751) da série SC-F7100 não é suportada.



412627700

NL Kennisgeving

1. De standaardinstelling voor de **Degelruimte** optie in het menu **Media-instelling** voor de SC-F7100 series is als volgt veranderd:

Voor: 1,5

Na: 2,0

De standaardinstelling van 2,0 wordt aanbevolen in de meeste situaties. Kies 2,5 als de afdruk is bekrast of bevekt. Het kiezen van een grotere ruimte dan nodig is, kan resulteren in inktvlekken binnenin de printer, verminderde printkwaliteit of kortere levensduur.

2. De optie Toegevoegd droogstelsysteem (C12C890751) van de SC-F7100 serie wordt niet ondersteund.

RU Примечание

1. Значение по умолчанию для параметра **Зазор печат. головки** в меню **Настройка носителей** для серии SC-F7100 было изменено следующим образом:

До: 1,5

После: 2,0

Настройка по умолчанию 2,0 рекомендуется в большинстве случаев. Выберите 2,5, если распечатка была поцарапана или смазана. Выбор большего зазора, чем требуется, может привести к появлению чернильных пятен в принтере, ухудшению качества печати или более короткому сроку службы.

2. Параметр Дополнительная система просушки (C12C890751) серии SC-F7100 не поддерживается.

SC 通知

1. SC-F7180的介质设置菜单中，导纸间距选项的缺省设置已做如下变更：

变更前：1.5

变更后：2.0

在大多数情况下推荐2.0作为缺省设置。如果打印输出有刮蹭或污迹，请选择2.5。如果所选的导纸间距值大于所需的值可能导致打印机内部留有墨水污迹、打印质量降低或产品寿命缩短。

2. SC-F7180不支持选件附加打印干燥系统（C12C890752）。

安装、使用产品前请阅读使用说明。请妥善保管此使用说明（保留备用）。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

TC 附註說明

1. SC-F7170 的 [Media Setup] 功能表中 [Platen Gap] 選項的預設值已更改，如下：

更改前：1.5

更改後：2.0

在大部份的情況下，建議使用預設值 2.0。若列印成品有刮痕或污漬，請選擇 2.5。選擇的間距調整值大於需求值，可能會導致墨水弄髒印表機內部、降低列印品質、或是縮短了產品的使用壽命。

2. 不支援SC-F7170的選購品—附加乾燥系統（C12C890751）。

KO 안내

1. SC-F7100의 용지 설정 메뉴에 있는 플레튼 간격 옵션의 기본 설정이 다음과 같이 변경되었습니다.

변경 전: 1.5

변경 후: 2.0

대부분의 경우 기본값인 2.0을 사용하는 것이 좋습니다. 출력물에 흠집이나 얼룩이 생기면 2.5를 선택하십시오. 필요 이상으로 넓은 간격을 선택하면 프린터 내부에 잉크 얼룩이 생기거나 인쇄 품질 저하 또는 제품 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.

2. SC-F7100의 추가 출력물 건조기 유닛(C12C890751) 옵션은 지원하지 않습니다.

JA お知らせ

1. SC-F7100 の [メディア管理] メニュー内の [プラテンギャップ設定] のメーカー設定値が以下の通り変更になりました。

変更前：1.5

変更後：2.0

通常は、メーカー設定値のまま使用します。印刷結果がこすれて汚れるときは、2.5に設定します。むやみに設定すると、本機の内部がインクで汚れ印刷品質の低下や、本機の寿命に支障をきたすことがあります。

2. SC-F7100 は、オプションの外付け乾燥ファンユニット (OPDFUN) が、非対応となりました。